

Light is OSRAM

LIGHTIFY Home Erstinbetriebnahme

Was brauchen Sie zum Starten von LIGHTIFY Home?

1



Bitte beachten Sie:

- Überprüfen Sie die Übertragungsfrequenz Ihres WLAN-Routers. Sie können das LIGHTIFY System nur bei 2,4 GHz installieren.
- Wechseln Sie Ihre Voreinstellungen (automatische Auswahl) von 1 bis 10, die Kanäle 11, 12, 13 werden nicht unterstützt.

2




Jetzt die LIGHTIFY 'APP'
downloaden!

3



LIGHTIFY
GATEWAY

4



OSRAM
LIGHTIFY®

ZigBee
Certified product


Light is OSRAM

LIGHTIFY Home Erstinbetriebnahme

Erste Schritte in der LIGHTIFY App


1

Bitte klicken Sie auf „Jetzt starten“



2

- Bitte erteilen Sie der LIGHTIFY App die Erlaubnis zur Verwendung Ihrer Kamera.
- Scannen Sie dann den QR-Code oder tippen Sie die Seriennummer (S/N) ein. Sie finden beides auf der Rückseite Ihres Gateways.




3

Registrieren Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse, wählen Sie Ihr Passwort und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.


Bitte erstellen Sie ein Passwort mit mindestens sechs Zeichen.

Bitte klicken Sie auf „KONTO ERSTELLEN“, um fortzufahren. Danach erhalten Sie den Aktivierungscode an Ihre E-Mail-Adresse.



4

- Bitte kopieren Sie den Aktivierungscode aus der eingegangenen E-Mail (Sie können den Code auch manuell eingeben).
- Wenn Sie **Neuigkeiten** zu LIGHTIFY und Systemwartungen erhalten möchten, drücken Sie auf „Ja“ und fahren Sie fort.



Bitte beachten Sie:

- Der Aktivierungscode ist für 60 Minuten gültig.
- Bitte überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner.
- Sollten Sie keinen Aktivierungscode erhalten haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport lightify@osram.com oder verwenden Sie eine andere Domain (z.B. @gmail.com oder @icloud.com).
- Wenn Sie unseren Kundensupport kontaktieren, fügen Sie bitte ein Bild der Rückseite Ihres Gateways mit erkennbarer Seriennummer S/N hinzu.

Light is OSRAM


LIGHTIFY Home Erstinbetriebnahme

Erste Schritte in der LIGHTIFY App

5


"Was ist neu"

Hier finden Sie einen Überblick über alle neuen Funktionen in Ihrer LIGHTIFY App. Mit Klick auf dem Pfeil gelangen Sie zum nächsten Schritt.




6

Klicken Sie auf **"WEITER"**, um das Gateway zu konfigurieren.




7

Bitte stecken Sie Ihr Gateway in die Steckdose und drücken Sie auf **"WEITER"**



8

Nur für Android



Für Geräte mit Android 8 oder höherer Version verlangt das Betriebssystem die Standorterlaubnis, um prüfen zu können, ob eine Verbindung mit dem WLAN besteht. Bei Schritt 13 der Anleitung, erhalten Sie die Möglichkeit den Standortzugriff wieder zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Light is OSRAM

LIGHTIFY Home Erstinbetriebnahme

Erste Schritte in der LIGHTIFY App


9

iPhone Nutzer werden in diesem Schritt direkt mit dem Gateway WLAN verbunden. Bitte klicken Sie dazu auf „Verbinden“, um mit Schritt 12 fortzufahren. Sollte dies nicht funktionieren oder Sie wollen sich manuell verbinden, dann klicken Sie auf „drücke hier“. Danach werden Sie auf Schritt 11 weitergeleitet.



10


Die Gerätestandortabfrage (GPS) für Android 9 oder höher wird vom Android Betriebssystem verlangt, um sicherzustellen, dass eine Verbindung mit dem erwarteten WLAN besteht. Bei Schritt 12 der Anleitung, erhalten Sie die Möglichkeit den Standortzugriff wieder zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.



11

Bitte verbinden Sie sich mit dem WLAN-Hotspot Ihres Gateways:


1. Kopieren Sie das angezeigte WLAN-Passwort
2. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobiltelefons
3. Wählen Sie dort das Gateway-WLAN (Lightify-XXXXXX) aus und fügen Sie das Passwort ein. Die Verbindung zu Ihrem Gateway sollte nun aufgebaut sein.
4. Kehren Sie nun zurück zur LIGHTIFY App und klicken Sie auf „WEITER“.



12

Bitte verbinden Sie sich nun mit Ihrem WLAN-Router

- a) Sollte die WLAN Übersicht nicht angezeigt werden, schalten Sie bitte Ihre Mobilten Daten aus
- b) Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus
- c) Geben Sie im letzten Schritt Ihr Heim-WLAN Passwort ein



Light is OSRAM


LIGHTIFY Home Erstinbetriebnahme

Erste Schritte in der LIGHTIFY App




- a) Jetzt baut das Gateway die Verbindung zu Ihrem Heim-WLAN auf.
- b) Blinkt die LED Ihres Gateways grün, ist Ihr System verbunden - blinkt die LED orange, besteht keine Verbindung mit dem Heim-WLAN (bitte folgen Sie den Anweisungen auf Seite 5)
- c) **Android 8 oder höher:** Sie haben die Möglichkeit den Standortzugriff in Ihren Standort Einstellungen zu widerrufen.

13b Hier finden Sie weitere Informationen darüber, was Sie tun können, wenn Ihr Gateway nicht verbunden werden kann.



1. Setzen Sie das Gateway zurück indem Sie den Reset-Knopf für 5 Sekunden drücken
2. Bitte stecken Sie Ihr Gateway aus und erneut ein
3. Bitte wiederholen Sie den Prozess noch einmal bei Schritt 6 dieser Anleitung



Bitte bestätigen Sie die ausgewählte Zeitzone oder korrigieren Sie diese manuell.



Bitte fügen Sie Ihre LIGHTIFY Geräte oder andere ZigBee® Geräte hinzu:

- Wählen das Gerät aus, das Sie hinzufügen wollen
- Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem sich öffnenden Bildschirm
- **Lichter & Plugs:** Sollten die hinzuzufügenden Geräte nicht angezeigt werden, schalten Sie diese bitte noch einmal „AUS“ und wieder „EIN“.
- Hinzugefügte Geräte werden in der App aufgelistet und geben ein optisches oder akustisches Signal ab.

Informationen zur Integration weiterer ZigBee® Geräte, wie Lampen, Leuchten, Schalter oder Sensoren finden Sie in unserem [App Guide](#).


Light is OSRAM

Sonderinformation für Android Nutzer

Betriebssystem 8 oder höher


Für Geräte mit Android 8 oder einer höheren Version verlangt das Android Betriebssystem von Google die Standorterlaubnis und die Aktivierung von GPS für Apps, um prüfen zu können, ob eine Verbindung mit dem WLAN besteht. Im Schritt 12 der Anleitung, erhalten Sie die Möglichkeit den Standortzugriff wieder zu widerrufen.

Weitere Information zu Punkt 8: Standorterlaubnis für Android 8 und höher



- a) Bitte tippen Sie im ersten Schritt, auf „Zulassen“. Hierdurch erlauben Sie der LIGHTIFY App den Zugriff auf Ihren Gerätestandort. Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet. Wenn Sie auf „Ablehnen“ tippen, wird der Bildschirm b) geöffnet.
- b) Bitte tippen Sie auf "Wiederholen", um die Standortgenehmigung zu erteilen (wird für die Verbindung von Gateway und Heim-WLAN benötigt). Wenn Sie auf „Überspringen“ tippen, wird der Bildschirm c) geöffnet.
- c) Wenn Sie auf „OK“ tippen, öffnet sich der Bildschirm „Verbindung zum Gateway“. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Telefons und überprüfen Sie, ob Sie eine Verbindung zum Gateway-WLAN herstellen konnten. (siehe Schritt 10)


Weitere Information zu Punkt 10: Standort aktivieren für Android 9 und höher



- a) Bitte drücken Sie bitte auf „OK“, um den Standort des Geräts für den Standortdienst von Google zu aktivieren
- b) Nachdem Sie den Standortdienst aktiviert habe, drücken Sie auf „Wiederholen“, um fortfahren zu können

Light is OSRAM

Sie haben Probleme, das LIGHTIFY System nach einem Router-Wechsel wieder in Betrieb zu nehmen?



Sie haben Ihren WLAN-Router gewechselt und können sich nicht mit dem Gateway verbinden? Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Notieren Sie die Gateway-SSID und das Passwort auf der Rückseite Ihres Gateways.
2. Das Gateway-WLAN erscheint nach ungefähr 60 Sekunden in der Liste der verfügbaren Netzwerke in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons. Verbinden Sie sich mit dem LIGHTIFY Gateway.
3. Sobald Sie mit Ihrem LIGHTIFY Gateway verbunden sind, können Sie die App starten.
4. Zum Schluss können Sie Ihren neuen WLAN-Router unter Menü -> Systemeinstellungen -> Gateway-WLAN konfigurieren.



Die Erstinbetriebnahme ist beendet, nun können Sie für die App-Einstellungen den App Guide zu Rate ziehen.



Weitere Informationen erhalten Sie in unseren FAQs oder durch unseren Kundensupport (lightify@osram.com).